

Časomíra ALLinONE SCORE

Hasičská časomíra s funkcemi ukazatele skóre sportovních zápasů.

Funkce 1	VOLEJBAL	Přidání bodů	Levý/Pravý +
		Ubrání bodů	Levý/Pravý -
		Nulování	Oba - - nebo tl. Prog
		Prohození stran	Oba ++
Po stisku tl. Prog se spustí načítání času 0-99min.			
Funkce 2	FOTBAL	Přidání bodů	Levý/Pravý +
		Ubrání bodů	Levý/Pravý -
		Nulování bodů	Oba - -
		Nulování času	Tl. PROG a oba - -
		Start (stop) času	Tl. PROG
		Přidání času	Tl. PROG a Pravý -
		Ubrání času	Tl. PROG a Levý -
		Prohození stran	Oba ++
Po stisku tl. Prog se spustí odpočet nastaveného času 0-99min.			
Funkce 3	TENIS	Přidání bodů	Levý/Pravý +
		Ubrání bodů	Levý/Pravý -
		Nulování	Oba - -
		Prohození stran	Oba ++
Funkce 4	STOPKY	Start /stop času	Jedno z tlačítek +
		Nulování	Oba ++ nebo tl. Prog
		Pouze stop času	Jeden nebo oba -
Plusové tlačítka po 1sec jsou opět aktivní a mohou zastavit nebo spustit čas. Nulování oběma plus tlačítky je možné pouze přes ochranné diody.			
Funkce 5	ČASOMÍRA	Start času	Levý nebo pravý +
		Stop času	Postupně (současně) oba - -
		První stop	Krátce zobrazí L nebo P s časem
		Nulování	Tl. PROG , oba ++ přes diody
Odstartování lze provádět akustickým spínačem pomocí startovací pistole.			
Funkce 6	TEPLOMĚR HODINY	Střídavě zobrazuje Datum --- Čas --- Teplotu	

Funkce 7	ŠTAFETA	Start času	Levý nebo (a) Pravý +
		Stop času	Jednotlivě oba --
		První stop	Střídavě zobrazí L a P čas
		Nulování	Tl. PROG , oba ++ přes diody

Pokud někdo před odstartováním nechtěně protne optozávoru, lze po 2sec odstartovat.

Pozor na špatně nastavené optozávory.

Funkce 8	ODPOČET ČASU	Start odpočtu času	Levý nebo (a) Pravý +
		Nastavení a uložení	Tl. PROG a oba -- (uložení PROG)
		Nulování	Tl. PROG , oba ++ přes diody

Funkce 9	STOPKY 0-99hodin	Start času	Jedno z tlačítek +
		Nulování	Oba ++ nebo tl. Prog
		Stop času	Jeden nebo oba -

Do nastavení lze vstoupit pouze u neodstartovaného odpočtu.

Nastavení času.	V Mode 6 stisknout Oba ++ a zobrazí se vpravo " t "
	Nastavit pomocí tlačítek +/- čas. (hh.mm)
	Stisknout pro potvrzení Oba --
	Nastavit pomocí tlačítek +/- datum. (dd.mm.yy)
	Roky se nastaví překročením 12 měs. při nastavování.
	Stisknout pro potvrzení Tl. PROG

Korekce zobrazené teploty.	V Mode 6 stisknout současně PROG a obě tl. -
	Vlevo se zobrazí °C a pomocí levého a pravého tl. -
	si nastavte korekci v desetínách stupně C. Po nastavení stiskněte tl. PROG a hodnota se uloží.

Přepnutí funkce:	Současně tlačítka Prog .. Levý + .. Pravý +
-------------------------	--

Nastavení jasu:	Stisknout a držet Tl. Prog ubrání jasu levým +
 přidání jasu pravým +

Funkci a jas lze měnit pouze po vynulování.

Zapojení konektorů CNC. Všechny vstupy se aktivují připojením s GND.



1. +12V napájení
2. 0V GND
3. Vstup/Výstup

AllinONE SDH

- 1.
2. START
3. 0V GND
4. RESET
- 5.
6. +12V nap.

AllinONE

1. STOP L / body L-
2. START / body L+
3. 0V GND
4. START / body P+
5. STOP P / body P-
6. +12V napájení

Příklad ovládacích tlačítek... (lze změnit dle vašeho požadavku, nebo připojit vaše ovládání)

