

# Časomíra ALLinONE SDH 2-3-4 dráhová

## Funkce:

1. Hasičské stopky 0-9min (2 dráhy)
2. Odpočet přípravy (nastavitelný 1-99min) Dokončení zahouká 1sec a přepne na **Funkci 1**
3. Stopky 2-3-4 dráhy 0-9min, časy se odešlou do PC
4. Zobrazuje Čas-Datum-Teplota
5. Stopky 1 dráha 0-99min. Optozávora či tlačítko zastaví čas a odešle jej do PC.
6. Stopky 1 dráha 0-99min, ale každé protnutí optozávory 1/3 odešle čas do PC a 2/4 zastavuje.
7. Stopky AGILITY. Optozávora 1/3 startuje (po 5sec protnutí zastavuje) a 2/4 zastavuje čas.
8. Funkce stopky do 99hod kde stiskem tl. Start se zobrazí mezičas a každé protnutí opta odesílá čas do PC, současně se odečítá čas odpočtu a poté krátce sepne výstup a znova začne odpočítávat čas na pozadí (pro Motorsport). Nebo funkce rozstřel u dvouřadé časomíry.
9. Ukazatel SKORE, vstup L/P (1/2) načítá body, tl. Start spouští načítání času 0-99min, stisk tl. Reset poprvé nuluje čas a podruhé vše.
10. Displej pro PC po RS232 (funkce se nezobrazuje, automaticky se přepne po příjmu dat) Tato funkce není u dvouřadé časomíry.

## Funkce ovládacích tlačítek:

**PROG**....přepínání funkcí (při nastavování času ukládá nastavené hodnoty)

**MINUS**...nulování-reset (při nastavování času ubírá čas)

**PLUS**.....ruční start (při nastavování času přidává čas)

Kombinace:

ve Funkci 1

ve Funkci 2

**PROG + PLUS** ....přidání jasu displeje

přidání času odpočtu

**PROG + MINUS** ....ubrání jasu displeje

ubrání času odpočtu

**PLUS + MINUS** ..... ve **Funkci 4** vstup do nastavení času. Po nastavení hodnoty uložte stisknutím tlačítka **PROG**.

Pokud po zapnutí časomíry (při nápisu HELLO), podržíte tlačítko **PROG**, přepne se časomíra ze 2 na 3 či 4 dráhy a opačně. Pokud se stiskne tlačítko **MINUS**, nastaví se „autostart“ odpočtu času. V něm je možné odstartovat před dokončením odpočtu pomocí výstřelu z pistole.

Všechny nastavované hodnoty (autostart, jas, počet drah, čas odpočtu) jsou uloženy v paměti a vyčteny při příštím použití časomíry.

...příklad ovládacích tlačítek...



### Zapojení CNC konektorů u časomír pro vaše další možné využití.

Veškeré vstupy se aktivují spojením s GND.



1. +12V napájení
2. 0V GND
3. Vstup/Výstup

### AllinONE SDH

- 1.
2. START
3. 0V GND
4. RESET
- 5.
6. +12V nap.