



MARKYTRONIC

ČASOMÍRY + STOPKY + ODPOČTY ČASU

Popis funkcí a ovládání časomíry ALLinONE verze **SCORE**.

Datum verze časomíry od 20.06.2021 (zobrazí po testu displeje)

Základní nastavení	Nastavuje se podržením tlačítka během testu po zapnutí časomíry. Zatím nevyužito.		
Jas displeje	PROG levý PLUS ubrání jasu displeje PROG pravý PLUS přidání jasu displeje		
Přepnutí funkce	PROG + levý PLUS + pravý PLUS Současně podržet		
Funkce 1	Ukazatel skóre s načítáním času 1-99min Po stisku tl. Prog se spustí načítání času 0-99min.	Body +	Levý/Pravý +
		Body -	Levý/Pravý -
		Nulování	Oba -- nebo Prog
		Záměna ovl. stran	Oba ++
Funkce 2	Ukazatel skóre s odpočtem času 1-99min Po stisku tl. Prog se spustí odpočet nastavitelného času max 99min.	Body +	Levý/Pravý +
		Body -	Levý/Pravý -
		Nulování bodů	Oba --
		Nulování času	Oba -- a Prog
		Záměna ovl. stran	Oba ++
		Start/Stop času	Prog.
		Přidání času	Prog. a Pravý -
		Ubrání času	Prog. a Levý -
Funkce 3	Ukazatel skóre pro tenis Vstupy 1 a 2 načítají body, 3 a 4 odečítají body. Uprostřed se načítají gemy 0-9 oddělené tečkou.	Body +	Levý/Pravý +
		Body -	Levý/Pravý -
		Nulování	Oba --
		Záměna ovl. stran	Oba ++
Funkce 4	Stopky pro 1 dráhu s odesíláním času Po odstartování se detekují vstupy. Při sepnutí vstupu č. 1 nebo 3 (protnutí optozávory) zastavuje čas, odešle do PC a čeká na Reset. Při sepnutí vstupu č. 2 nebo 4 je čas také odeslán do PC, ale stopky se nezastavují. Mezi jednotlivým sepnutím musí být cca 0.5sec.	Start/Stop času	Jedno z tlačítek +
		Nulování	Oba ++ nebo Prog
		Pouze stop času	Jedno z tlačítek --
Funkce 5	Hasičská časomíra Po dokončení útoku se přepínají zobrazované časy a krátce zobrazí čas rychlejšího útoku s označením L nebo P	Start	Jedno z tlačítek ++
		Nulování	Oba ++ nebo Prog
		Stop času	Jedno z tlačítek --
Funkce 6	Teploměr-hodiny-datum Střídavě zobrazuje. Vstup do nastavení času se provede ve chvíli zobrazení času stiskem PLUS+MINUS a blikající tečka ukazuje co nastavujete. Dalším stiskem PLUS+MINUS přepnete na další číslici. Potom stiskněte tlačítko PROG . Stejně postupujte při nastavení datumu. Zde se rok nastavuje překročením čísla 12 při nastavení měsíce. Potom stiskněte opět tlačítko PROG .	Při zobrazení teploty, lze nastavit korekci zobrazené teploty +/-1°C	
Funkce 7	Stopky pro 2 dráhy Pokud někdo nechtěně protne optozávoru před odstartováním, lze po 2sec. odstartovat. Výsledné časy se po dokončení střídavě zobrazují s označením L/P.	Start času	Jedno z tlačítek ++
		Nulování	Oba ++ nebo Prog
		Pouze stop času	Jedno z tlačítek --
Funkce 8	Odpočet času 1-99min nastavitelný po 30sec Výstup (siréna-option) je po dokončení sepnut na cca 1sec. Do nastavení lze vstoupit pouze při neodstartovaném odpočtu. Zastavit odpočet lze jedním z tlačítek mínus a pozastavit a opět spustit lze tlačítky plus.	Start odpočtu	Jedno z tlačítek ++
		Nastavení a uložení	Tl. Prog a oba -- (pro uložení stiskněte potom Prog.)
		Nulování	Oba ++ nebo Prog
Funkce 9	Stopky 1 dráha do 99hodin po 1sec Po zastavení se odešle čas do PC	Start odpočtu	Jedno z tlačítek ++
		Stop času	Jedno z tlačítek --

Funkce xx

Displej pro PC

Tato funkce se nezobrazuje. Časomíra se do ní přepne automaticky po obdržení dat z PC a lze ji tak využít jako zobrazení časů a některých písmen z vašeho stávajícího programu v PC.



1. +12V napájení
2. 0V GND
3. Vstup/Výstup

AllinONE SDH

1. STOP L / body L-
2. START / body L+
3. 0V GND
4. START / body P+
5. STOP P / body P-
6. +12V nap.

AllinONE

1. STOP L / body L-
2. START / body L+
3. 0V GND
4. START / body P+
5. STOP P / body P-
6. +12V napájení

